# selbetti

# MANUAL DE CONFIGURAÇÃO DO TRACKER EMBARCADO PARA EPSON



# Sumário

1.	PRÉ-REQUISITOS	.3
2.	CONFIGURAÇÃO DO ISS (FRONT-END)	. 3
3.	INSTALAR/REMOVER SERVIÇO DO TRACKER EPSON (BACK-END)	. 4
4.	CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO REST DO TRACKER	.4
5.	CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO	6
6.	ATIVAÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO	7



# 1. PRÉ-REQUISITOS

- ✓ Java 17;
- ✓ IIS (Information Internet Services) habilitado e iniciado;
- ✓ Porta 8088 liberada;

### 2. CONFIGURAÇÃO DO ISS (FRONT-END)

Com o serviço do IIS rodando, descompactar o conteúdo do arquivo tracker-app.zip na pasta **wwwroot** que fica em **c:\inetpub**, conforme imagem que segue:



Após, na raiz da pasta descompactada (tracker-app) editar o arquivo service.js e na variável "ip" alterar o valor apontando para o ip aonde estará rodando o serviço do Tracker para epson(back-end). Detalhe: se estiver rodando no mesmo ambiente, deve-se usar o ip da máquina na rede, **não** utilizar **localhost** ou **127.0.0.1**, conforme imagem abaixo:

🧾 service - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
<pre>ip = '172.16.0.182'; //ip = '172.16.8.106'; BASE_URL = "http://"+ ip + ":8088/service/tracker"; var timerId</pre>
<pre>function sendHttpRequest(resource, method, body, successCallback, failCallback) {   var xmlHttpRequest = new XMLHttpRequest();   var url = this.BASE_URL + resource;   var async = false;</pre>
<pre>xmlHttpRequest.open(method, url, async); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Custom-DeviceIP","172.16.0.252"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type","application/json"); xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content Superior(suppl));</pre>
<pre>xmint(preducst.onreadystatechange = function(event) {     showSpinner();     if (xmlHttpRequest.readyState == XMLHttpRequest.DONE) {         if (xmlHttpRequest.status == 200) {             successCallback(xmlHttpRequest.response);         }     } }</pre>



# 3. INSTALAR/REMOVER SERVIÇO DO TRACKER EPSON (BACK-END)

Para **instalar** o serviço da EPSON Tracker no Windows com conta local de serviço é necessário rodar em linha de comando no modo de administrador (no local onde se encontra o arquivo.jar do projeto) a seguinte instrução: **epson-tracker-java.exe install service** 

Para **remover** o serviço do Windows, rodar em linha de comando a seguinte instrução: **epson-tracker-java.exe uninstall service** 

Por padrão o serviço irá rodar na porta 8088, não conflitando com qualquer outra instalação do TomCat<sup>1</sup> que por ventura esteja instalada e rodando no servidor.

Obs.: Após instalar o serviço, em **serviços (Windows)** mudar para início automático e iniciá-lo se caso não estiver iniciado.

#### 4. CONFIGURAÇÃO DO SERVIÇO REST DO TRACKER

É necessário utilizar ferramenta de **API Client** para envio de requisição do tipo **POST**, como por exemplo, **POSTMAN**, **INSOMNIA**. Em nossa demonstração utilizamos o Insomnia com as seguintes configurações de requisições:

#### POST na URL:

#### http://<ip-do-serviço-EPSON>:8088/service/tracker/config/remoteConfig

POST 🗕 htt	p://172.16.0.182:8088/service/tracker/config/remoteConfig	Send	-
JSON 🔻	Auth  Query Headers Docs		
1 <b>√ {</b> 2 "web 3 "i	ServiceUrl" : "http://172.16.0.196:64655/RPortalService/", sDevMode" : false		
4 ¥			

<sup>1</sup> O Tomcat roda na forma de container na aplicação, dedicada somente a aplicação e a versão que roda internamente do Tomcat é a 10.1.8;



#### Headers.

Adicionar no Headers somente os parâmetros "Accept" e "Content-Type" o valor para ambos é "applica<u>tion/json", conforme a imagem abaixo:</u>



Body (JSON):

	{
	webServiceUrl" : "http:// <ip-serviço-web-tracker>/RPortalService/",</ip-serviço-web-tracker>
"	isDevMode" : false
	}

Exemplo da mensagem de retorno quando configurado com sucesso:





# 5. CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Acessar o endereço **IP** do equipamento via web e realizar autenticação do usuário com a senha do administrador:

EPSON WF-M579	9 Series	Início de sessão de administrador
Estado Rede		
Estado do produto Estado da rede	Início de sessão de administrador	
Estado de unização Estado do hardware	Nome de Util. :	
	Senha actual :	
	Nota: Recomendamos a comunicação via HTTPS para introduzir uma senha de administrador.	
	ок	

Quando autenticado com sucesso, é necessário realizar a configuração para funcionamento do **front-end.** Os 2 primeiros campos apontam para as **URL de serviço** do front-end e estão localizados na aba "Epson Open Platform" da aplicação (endereço IP, onde estão os arquivos do projeto no servidor):

o ⊳ c	Д	▲ Not secure	https://172.16.0.252/PRES	ENTATION/ADVANCED/C	OMMON/TOP								
EPSON       WF-M5799 Series         Estado       Imprimir       Digit/Copiar       Fax       Rede       Segurança de Procuto       Gestão de Dispositivo       Epson Open Platform         Chave do produto       Sistema de autenticação       Básico       Pode definir ou confirmar o servidor ligado a partir da Epson Open Platform.													
C       Imprimir       Not secure       https://172.16.0.252/PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP         EPSON       WF-M5799 Series         Estado       Imprimir       Digit/Copiar       Fax       Rede       Segurança de Procuto       Gestão de Dispositivo       Epson Open Platform         Chave do produto       Sistema de autenticação       s       Sásico       Pode definir ou confirmar o servidor ligado a partir da Epson Open Platform.       Consulte o manual para obter as definições do Sistema de autenticação.         Servidor de autenticação       Servidor principal-       Pode definir ou confirmar o servidor ligado a partir da Epson Open Platform.         Consulte o manual para obter as definições do Sistema de autenticação.       Servidor principal-       Pode definir ou confirmar o servidor ligado a partir da Epson Open Platform.         VEL da página Web antes do Início de sessão :       Inttp://172.16.0.182/tracker-app/auth-card.html       Inttp://172.16.0.182/tracker-app/nome.html         URL da página Web depois do Início de sessão :       Inttp://172.16.0.182/tracker-app/nome.html       Intende accesso :         URL de notificação :       Intg://172.16.0.182.008/service/tracker/notifications       Intg://172.16.0.182.008/service/tracker/notifications         URL de notificação :       Intg://172.16.0.182.008/service/tracker/notifications       Intg://172.16.0.182.008/service/tracker/notifications													
Chave do produto <u>Sistema de autenticação</u> »Básico »Teste de ligação Definições de modo de erro do servidor de autenticação	Pode definir ou confirm Consulte o manual para Servidor principal	ar o servidor ligado a pa 3 obter as definições do 	rtir da Epson Open Platform. Sistema de autenticação.	http://172.16.0	182/tracker-app/auth-card html								
	URL da página Web	depois do Início de sess	http://172.16.0.	182/tracker-app/home.html									
	URL de notificação :				TrackerToken http://172.16.0.1	182:8088/service/tracker/notifications							
	Tempo limite de notifi	icação (seg.) :			10								

Preencher as informações de IP do servidor, trocando o valor **<ip-do-frontend-EPSON>** pelo IP do servidor aonde roda o IIS.

URL = <u>http://<ip-do-frontend-EPSON</u>>/tracker-app/auth-card.html



### URL = <u>http://<ip-do-frontend-EPSON</u>>/tracker-app/home.html

#### Básico

Pode definir ou confirmar o servidor ligado a partir da Epson Open Platform. Consulte o manual para obter as definições do Sistema de autenticação.

Servidor principal	
URL da página Web antes do Início de sessão :	http://172.16.0.182/tracker-app/auth-card.html
URL da página Web depois do Início de sessão :	http://172.16.0.182/tracker-app/home.html
Token de acesso :	TrackerToken
URL de notificação :	http://172.16.0.182:8088/service/tracker/notifications
Tempo limite de notificação (seg.) :	10

Em URL de Notificação, informar o serviço de notificação do projeto:

#### Exemplo:

#### URL = <u>http://<ip-do-serviço-EPSON</u>>:8088/service/tracker/notifications

URL de notificação :	http://172.16.0.182:8088/service/tracker/notifications
Tempo limite de notificação (seg.) :	10

Deve ativar a chave do produto através do site: https://openplatform.epson.biz/license-op/inputInformation.html

< C	C C A Not secure https://192.168.115.232/PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP									A <sup>%</sup> ∂ø5	ŝ \$≣	Ð					
EPSON	WF	M5799 Ser	ies											Terminar	sessão de	e administrador	
Estado	Imprimir	Digit/Copiar	Fax Rede	Segurança de Rede	Segurança de Procuto	Gestão de Dispositivo	Epson Open Platform										l
Chave do produto Chave do produto																	
			Configure a chave d Introduza a chave de	o produto pera ativar es fun o produto incluindo os hiten	ções Epson Open Platform. s e caracteres attanuméricos.												
Número de sêrie :						X3BK003172	2										
Varsão de Epson Open Platform :					1.0									¥			
	Introduza a chave do produto :																

Deve adicionar usuário "RportalUser" nas definições de controle de acesso conforme imagem abaixo.

Usuário: RportalUser Senha: rportal@123

#### Selbetti Tecnologia S.A. Maior Integradora em Outsourcing de TI www.selbetti.com.br

D	efinições de	e controlo de	acesso > Definições do utilizador	
prie conta	nera coluna, adicion a não será apresenta Nome de Util.	e uma conta para a ap eda na Ista de utilizado	icação iniciar sessão na impressara. es no paíner de controlo da impressora.	
1	AportalUser	Editar		24
		Adicionar	<u>ــــــ</u>	Manter 2° posição de
		Adicionar		cadastro vazia
		Adicionar		
		Adicionar		
		Adicionar		

# 6. ATIVAÇÃO DE LEITOR DE CARTÃO

Após as configurações de URL do projeto, é necessário garantir que os recursos de controle de acesso e leitura de crachá estejam ativos.



Na aba **Gestão de Dispositivo** e no painel lateral **"Leitor de Cartões**" podemos verificar se o leitor de crachá está ativo e também se faz necessário informar o *VendorID* e o *ProductID* do dispositivo, conforme abaixo:

Selbetti Tecnologia S.A. Maior Integradora em Outsourcing de TI www.selbetti.com.br



**EPSON** 

#### WF-M5799 Series

Estado	Imprimir	Digit/Copiar	Fax	Rede	Segurança de Rede	Segurança de Procuto	Gestão de Dispositivo	Epson Open Platform			
Notifica Painel d País/Re	ção por e-mail le controlo gião		Le	eitor de	cartões						
Poupan	ça de energia		Intro	luza a Vendo	r ID e Product ID apenas q	uando desejar limitar o leitor d	e cartões a utilizar. Caso contr	ário, introduza "0000".			
Leitor de	e cartões		Vend	or ID :	etro operacional apenas qu	uando for necessario um contr	olo especial para o leitor de ca	09D8			
Som	r o importar va	lor de definição	Prod	Product ID : 0410							
»Exportar e importar valor de definição »Exportar			Parâmetro operacional :								
»Importar											
Atualiza Nome d de conta	ção de Firmwar o administrador, acto	e /Informações		Avançar							
Data e I »Forr	Hora mato de exibição	D	Você 1. Se	pode verifica gure o cartão	r a conexão do leitor de ca o sobre o leitor. ficarl	rtões e o resultado da leitura d	lo cartão.				
»Data »Dife »Serv	a e Hora rença horária vidor de horas		2.0	Verificar	iourj.						